

# Armatura LPG

Wskaźnik zawartości zbiornika „Junior”



Złącze zrywne ARK 19 wielokrotnego użycia



Zawory bezpieczeństwa RS 3131 RS 3132



Zawór odcinający CD32 do zaworów RS 3131 RS 3132



Tuleja bezpieczeństwa OC 123 z zaworami




Tarcza poziomowskazu „Junior”



## ZŁĄCZA ZRYWNE DO PISTOLETÓW



- Typ:  
SSB 16 gw.zew./zew. (ZVA2 4.1)  
SSB 16.1 gw.wew./zew. (ZVA2 4.1)  
SSB 16 AdBlue (ZVA AdBlue)  
CSB 21 gw.zew./zew. (ZVA2 GRV)  
SSB 25 gw.zew./zew. (ZVA 25)  
SSB 25.1 gw.wew./zew. (ZVA 25)  
SSB 32 gw.wew./zew. (ZVA 32)



BS

Dostarczane z osłoną BS